



NESPRESSO

Momento 100

GUIDE D'UTILISATION

ÉTAPE 1

Choisissez votre capsule et insérez-la dans la fente désignée. La machine vous recommandera la meilleure recette en fonction de votre capsule.

ÉTAPE 2

Placez votre tasse sur le support (pour les petites tasses) ou sur l'égouttoir (pour les grands formats). Sélectionnez votre format de choix sur l'écran.

ÉTAPE 3

Attendez que votre boisson soit prête et savourez la !

N.B: Il pourrait y avoir un délai avant l'utilisation de votre machine pour un rinçage..

RECETTES DISPONIBLES

Le Nespresso Momento 100 est dotée d'un module de reconnaissance de capsules qui vous proposera la meilleure recette en fonction de la capsule insérée. Le choix vous revient !



RISTRETTO
.85 oz



ESPRESSO
1.35 oz



LUNGO
3.75 oz



AMERICANO
5 oz



LARGE AMERICANO
7 oz